

Checkliste: Campervan und Wohnmobil winterfest machen

Zum Ausdrucken und Abhaken. Die ausführliche Anleitung zu jedem Punkt finden Sie im Schlanser Magazin.

Reinigen und vorbereiten

☐	Fahrzeug aussen gereinigt	Dach, Seitenwände, Radkästen und Unterboden reinigen, Baumharz und Vogelkot entfernen. Kleine Lackschäden ausbessern und die Aussenhaut mit Schutzwachs versiegeln.
☐	Dichtungen, Schlösser und Scharniere gepflegt	Tür-, Fenster- und Klappendichtungen mit einem gummi-verträglichen Pflegemittel behandeln, Schlösser und Scharniere leicht ölen.
☐	Fahrzeug vollständig trocken	Vor dem Abdecken komplett abtrocknen lassen. Unter einer Hülle wirkt Feuchtigkeit und Schmutz bei Wind wie Schleifpapier auf dem Lack.
☐	Innenraum gereinigt, Lebensmittel entfernt	Alle Vorräte, auch Gewürze und Konserven, ausräumen; Krümel aus Schubladen und Polsterritzen saugen. Lebensmittelreste locken Mäuse an.
☐	Kühlschrank geleert, abgetaut und geöffnet	Auswischen und die Tür während der ganzen Standzeit in Lüfterstellung offen lassen, sonst riecht er im Frühjahr muffig.
☐	Kälteempfindliche Elektronik ausgebaut	Tablets, Kameras, Lautsprecher und ähnliche Geräte gehören über den Winter ins Haus.

Wassieranlage

☐	Frischwassertank entleert und gereinigt	Über die Ablassöffnung vollständig leeren, Tank reinigen und die Öffnung geöffnet lassen, sofern der Hersteller es vorsieht.
☐	Boiler entleert, FrostControl-Ventil geöffnet	Das Sicherheitsablassventil von Hand öffnen und prüfen, dass das Wasser komplett abläuft. Bei anderen Systemen gilt die Bedienungsanleitung.
☐	Leitungen und Pumpe entleert, Hähne offen	Alle Hähne öffnen und Mischhebel auf Mittelstellung bringen. Die Pumpe kurz laufen lassen, bis nur noch Luft kommt, dann stromlos schalten.
☐	Dusche, Aussendusche und Toilettenspülung entleert	Diese Abzweige werden gerne vergessen; auch das Magnetventil der Spülung muss trocken liegen.
☐	Grauwassertank geleert und gereinigt	Leeren, mit Tankreiniger spülen und offen lassen. Siphons und tief liegende Leitungsabschnitte beachten.
☐	Kassettoilette geleert, gereinigt, Schieber offen	Kassette leeren und reinigen, Schieber geöffnet lagern, damit die Dichtung nicht verklebt.
☐	Frostschutzmittel gemäss Herstellerangabe angewendet	Falls verwendet: verdünnt durch die ganze Anlage pumpen, bis es an jedem Hahn austritt. Im Frühjahr gründlich spülen.

Gas

☐	Gashähne und Flaschenventil geschlossen	Alle Absperrhähne im Fahrzeug und das Ventil an der Flasche schliessen.
☐	Restgas abgelassen, Schläuche getrennt, Kappen montiert	Kurz einen Brenner öffnen, bis die Flamme erlischt, dann Schläuche abschrauben und Sicherheitskappen auf die Flaschen setzen.
☐	Ablaufdatum des Gasschlauchs geprüft	Ein abgelaufener Schlauch wird jetzt bestellt, nicht erst beim Saisonstart.

Strom und Fahrerhaus

☐	Starter- und Aufbau-Batterie geprüft und geladen	Ladezustand messen und beide Batterien vollständig laden. Bei Lithium-Batterien die Vorgaben des Herstellers zur Lagerung beachten.
☐	Erhaltungsladung organisiert	Ladegerät mit Erhaltungsfunktion, Solarlader oder Nachladen alle vier bis sechs Wochen. Ob abgeklemmt wird, entscheidet die Fahrzeugvorgabe.
☐	Scheibenwaschanlage mit Frostschutz aufgefüllt	Frostsicheren Reiniger einfüllen, damit Behälter und Pumpe den ersten Frost überstehen.
☐	Tank gefüllt	Ein voller Tank verhindert bei Metalltanks Kondenswasser; im Herbst getankt, ist Winterdiesel ohnehin dabei.

Feuchtigkeit und Innenraum

☐ Innenraum gründlich gelüftet	An einem trockenen Tag einlagern und vorher noch einmal alle Fenster und Dachluken öffnen.
☐ Schränke und Stauräume geöffnet	Alle Klappen und Türen offen lassen, damit die Luft in den Ecken an den Aussenwänden zirkuliert.
☐ Polster und Matratzen unterlüftet	Polster aufschütteln und von den Aussenwänden abrücken, Matratzen aufstellen oder mit Abstandshaltern unterlüften.
☐ Textilien ausgeräumt	Kleidung, Handtücher, Bettwäsche und Teppiche lagern über den Winter besser zu Hause.
☐ Zwangsbelüftung frei	Die Lüftungsöffnungen im Aufbau niemals verschliessen. Winterabdeckungen für Kühlschrankgitter und Heizungskamin sind dagegen sinnvoll.
☐ Luftentfeuchter aufgestellt	Im Schlafbereich, in grossen Staukästen und im Fahrerhaus platzieren. Alle vier bis sechs Wochen kontrollieren und Granulat wechseln.

Abstellen und schützen

☐ Reifendruck kontrolliert	Nach Herstellerangabe prüfen; viele Hersteller empfehlen für die Standzeit einen leicht erhöhten Druck.
☐ Gang eingelegt, Handbremse gelöst, Keile gesetzt	Auf ebenem, tragfähigem Untergrund abstellen. Gelöste Handbremse verhindert festgerostete Bremsbeläge, Unterlegkeile sichern das Fahrzeug.
☐ Scheibenwischer abgeklappt	Damit die Gummis nicht auf der Scheibe festfrieren.
☐ Diebstahlschutz angebracht	Lenkradkralle, Radkralle oder Tracker, je nach Standort des Fahrzeugs.
☐ Giebelprofile positioniert	Auf dem gereinigten, trockenen Dach verteilen, damit Regenwasser unter der Hülle abläuft und keine Lachen entstehen. Kanten mit Schutzecken abdecken.
☐ Schutzhülle montiert und verspannt	Nur eine atmungsaktive Fahrzeughülle verwenden, keine Baumarktplane. Gurte und Gummizüge so spannen, dass der Wind sie nicht anhebt.
☐ Kontrolltermin während des Winters vorgemerkt	Alle vier bis sechs Wochen: Batterie nachladen, Entfeuchter prüfen, kurz lüften, Hülle und Reifen kontrollieren.